

Smart ideas for clever people



0

Safe-T Connect

Guía inteligente



Instalación de Safe-T Connect

Si ya se dispone de una combinación de filtro y reductor de presión (p. ej., SYR DRUFI), no es necesario modificar la instalación.

El sistema antifugas Safe-T Connect se conecta simplemente entre el filtro y la brida.

Si SYR DRUFI no está instalado, proceda de la siguiente manera:

- Monte la brida universal de SYR (1, accesorios) en la tubería.
- Monte Safe-T Connect (2) en la brida universal.
- Cierre el empalme para filtro de Safe-T Connect en la parte delantera con un capuchón de protección (3, accesorios) o bien conecte, p. ej., un SYR DRUFI + en el mismo lugar.

Nota:

Tenga en cuenta las instrucciones de uso y funcionamiento durante el montaje y la puesta en funcionamiento!



Instalación





Ajustes del router y conexión a la red

En el router de Internet debe estar activado DHCP para que se asigne automáticamente una dirección IP a Safe-T Connect.

- Conecte Safe-T Connect a la red con un cable de red (1).
- Conecte el adaptador de red (2) y enchúfelo a la toma de corriente.

Safe-T Connect se pone en funcionamiento tan pronto recibe tensión.

Nota:

Si no hubiera ningún cable de red cerca recomendamos conectarlo a la red con un sistema Power-Line convencional (3).

Conexión a la red





Instalación de la aplicación SYR

 Descargue la aplicación SYR gratuita desde la tienda de aplicaciones e instálela.

0

 Escanee el código QR que se muestra al lado.

Como alternativa, también puede utilizar un navegador web estándar.

En http://syrconnect.de podrá acceder a la pantalla de registro.

Siga las indicaciones que se muestran en el navegador.



Descarga de la aplicación SYR

SYR



Configuración del acceso a SYR Connect

Para poder controlar Safe-T Connect desde Internet, es necesario estar registrado en SYR.

- Inicie la aplicación SYR y pulse el botón "Connect" (Conectar).
- Proceda con el registro, introduzca el código de su dispositivo que se incluye en el volumen de suministro.
- Pulse "Code prüfen" (Comprobar código).
- Indique si el dispositivo se ha instalado con o sin filtro. Aparecerá el pictograma correspondiente.
- Cierre la aplicación SYR y vuelva a abrirla.

Nota

Tenga en cuenta que el acceso remoto a su Safe-T Connect solo es posible a través de Internet si el router está conectado a Internet.

No desconecte su router si desea controlar Safe-T Connect en remoto a través de Internet.

Registro

S	ie habe keinen s	n ein Safe SYRconn Registrie	e-T aber n ect-Zugar eren	noch ng?
Zurück		17:12 Sy	?	55 % a
Co Wo	denumm finde ich d	er ie Codenum Code prü	ner? ifen	0

SYR



Seleccionar Safe-T Connect

Inicie sesión pulsando "Connect" (Conectar) e introduciendo su nombre de usuario y su contraseña.

Una vez iniciada la sesión, se muestra una lista con los dispositivos que tiene registrados.

 Seleccione una entrada de la lista para controlar el Safe-T Connect correspondiente.

Realizar ajustes básicos

Con la aplicación SYR ya tiene acceso permanente a su Safe-T Connect.

 Ajuste sus parámetros de protección antifugas.



Ajustes básicos





Cómo controlar Safe-T Connect

Con la aplicación SYR se pueden controlar las siguientes funciones:

- Desactivar la protección antifugas durante un periodo de tiempo definido.
- Cambiar de Presente a Ausente y viceversa.
- Modificar los ajustes de presencia y ausencia (Fuga en presencia, Fuga en ausencia y Fuga por tiempo por ciclo de toma).
- Abrir y cerrar el cierre manualmente.

Con la tecla "Status" (Estado) puede informarse en cualquier momento de los valores ajustados y del estado de funcionamiento de su Safe-T Connect.

En "Statistik" (Estadísticas) puede consultar el consumo de agua diario, mensual y acumulado de su instalación acompañado de un análisis gráfico

08:47 Zurück	
Safe-T - Musterhaus	
Stand: 05.07.2013 08:47	
Anwesenheitsleckage	ist aktiv!
Absperrung ist aur	
status	
Statistil	
Leckageschutz	
Deaktiviere	n
Anwesend	
Abwesend	
(
	16:34 32 % 📾
	Abbrechen
	Anwesenheitsleckage: 1500 Liter
	Zeitleckage
	3.0 Std.
	Abwesenheitsleckage
	30 Liter
	Startzeit
	Endzeit
	Absperrung
	zu Auf
	Speichern
	-
	I

Manejo





Autor/fabricante

SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstrasse 62 41352 Korschenbroich

© SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG

No se permite la reimpresión, tampoco parcialmente, de estas instrucciones sin la autorización por escrito de Hans Sasserath Gmbh & Co. KG.

Todos los nombres de producto mencionados en estas instrucciones de uso son distintivos de marca/marcas registradas de las empresas correspondientes.

